HyPlan Tool: Kanban-Auslegung (Leitfaden)

Axel Korge Tobias Krause Xiang Nie

Stand 1.8.2012

Das HyPlan Kanban-Auslegungs-Tool ermöglicht es den Nutzern sinnvolle Steuerparameter und wichtige Lean-Kennzahlen für die Kanban-Auslegung zu ermitteln. Die Werkzeuge von HyPlan unterstützen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Einführung von Lean-Management.

Weitere Informationen und Downloads: www.hyplan.org



Das Forschungsprojekt HyPlan wird von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert und gemeinsam vom Institut für Produktionstechnik (wbk) der Universität Karlsruhe (TH) und dem Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart bearbeitet

Inhaltsverzeichnis

Benut	tzungsanleitung "Kanban-Auslegung"	.3
1	Aufgabe des Werkzeugs "Kanban-Auslegung"	.4
2	Öffnen des Excel-Werkzeugs	.6
3 3.1	Eigene Daten in das Werkzeug einbringen Aktuelle Verbrauchsdaten in das Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche" kopieren	.7 .7
3.2	Bisherige Steuerparameter in das Arbeitsblatt "Steuerparameter-Ist" kopieren	.8
3.3	Anpassung des Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung"	10
3.4	Überprüfung im Arbeitsblatt "Kontrolle"	11
4	Interpretation der Ergebnisse	13
4.1	Die Kanban-Berechnungen	13
4.2	Das Cockpit	13
Hinwe	eis zum Download	15

Benutzungsanleitung "Kanban-Auslegung"

Das Werkzeug ermittelt die Steuerparameter für die Kanban-Auslegung auf Grundlage von Teile-Verbrauchsdaten und Zielwerten etwa für Reichweiten. Außerdem ermöglicht das Werkzeug eine Auswertung, ob ein vorhandenes Kanban-System noch optimal ausgelegt ist, denn etwa bei veränderten Produktionsprogrammen müssen auch Kanban-Parameter angepasst werden. Dazu werden die optimale und die reale Auslegung in Form eines Soll-Ist-Vergleichs gegenübergestellt.

Das Werkzeug "Kanban-Auslegung" steht zum kostenfreien Download bereit unter: <u>www.hyplan.org</u>. Klicken Sie im Navigationsmenü auf \rightarrow Ergebnisse, dort auf \rightarrow Downloads und dann auf \rightarrow <u>Download Kanban (Excel®)</u>.

Anwendung des Werkzeugs (Kurzfassung)

- im Arbeitsblatt "Cockpit" (blauer Reiter) gibt der Anwender die Daten zur Planungsgrundlage (gelbe Eingabefelder) manuell aus.
- Der Anwender kopiert die unternehmensspezifischen Daten in die Eingabe-Arbeitsblätter (gelbe Reiter). Dazu erzeugt er eine Liste aus unternehmensspezifischen Teile-Verbrauchsdaten und kopiert sie in das Eingabe-Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche". Des Weiteren erstellt er eine Liste mit den aktuellen Steuerparametern und kopiert sie in das Eingabe-Arbeitsblatt "Steuerparameter-Ist".
- Der Anwender kopiert in jedem Arbeitsblatt die Formeln entsprechend den angezeigten Vorgaben in die Zeilen und Spalten (eine automatische Belegung mit Formeln ist uns ohne Makros leider nicht gelungen). Er kann die Richtigkeit im Arbeitsblatt "Kontrolle" (schwarzer Reiter) überprüfen.
- Alle relevanten Eingabedaten werden im Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung" zusammengeführt. Die Berechnungen werden in diesem Arbeitsblatt durchgeführt. Außer der Anpassung der Zeilen und Spalten muss der Anwender in diesen Arbeitsblättern keine Eingabe vorzunehmen.
- Der Anwender interpretiert die Planungs-Ergebnisse im Arbeitsblatt "Cockpit".

Im Folgenden wird zunächst die Aufgabe des Werkzeugs konkretisiert, im Anschluss zeigt eine bebilderte Anleitung die Anwendung schrittweise auf.

1 Aufgabe des Werkzeugs "Kanban-Auslegung"

Das Werkzeug ermittelt sinnvolle Steuerparameter für die Kanban-Auslegung.

Kanban ist eine einfache und robuste Umsetzung einer ziehenden Steuerung (Pull) durch einen Supermarkt. Der Verbraucher (etwa der nachgelagerte Arbeitsgang) entnimmt aus dem Kanban-Regal jeweils genau das Teil, das er gerade braucht, in der benötigten Menge und zum benötigten Zeitpunkt (Just-in-Time-Prinzip). Der vorgelagerte Arbeitsgang (Erzeuger) füllt das Kanban-Regal wieder auf, wenn ein Mindestbestand unterschritten ist. Kanban ist eine Methode, um eine optimale Materialversorgung bei geringstmöglichem Steuerungsaufwand zu realisieren. Zudem werden die Umlaufsbestände begrenzt und die Überproduktion vermieden. Somit werden Lieferund Durchlaufzeiten reduziert, Umlaufsbestände minimiert und Kapitalkosten verringert.

Ein ausführlicher Methodensteckbrief zu Kanban findet sich im Dokument "Hyplan Handlungskatalog (Leitfaden)" ab Seite 8: Dieses steht zum kostenfreien Download bereit unter: www.hyplan.org. Klicken Sie im Navigationsmenü auf \rightarrow Ergebnisse, dort auf \rightarrow Downloads und dann auf \rightarrow Download Handlungskatalog Leitfaden.



Abbildung 1. Pull mit Kanban

Das Werkzeug ermittelt für jedes Kanban-Teil die erforderliche Regal-Größe (maximale Anzahl Behälter) sowie eine sinnvolle Losgröße (ausgedrückt in Behältern und Stück). Grundlage dafür sind Teile-Verbrauchsdaten (z.B. Stück pro Monat) und Zielwerte (z.B. der angestrebte Soll-Produktionszyklus der angibt, alle wie viel Tage das Teil gefertigt werden soll).

Außerdem werden für jedes Teil Lean-Kennzahlen berechnet, nämlich der IST-Produktionszyklus (wie oft muss das Teil tatsächlich gefertigt werden), die Umrüsthäufigkeit (wie oft muss pro Tag auf dieses Teil umgestellt werden – das ist der Kehrwert des Produktionszyklus), die Materialflussmenge (wie viele Behälter mit diesem Teil werden pro Tag bewegt), der durchschnittliche Bestand (in Stück) und die Umschlagdauer (wie lang liegt das Teil im Schnitt). Für einen schnellen Überblick werden die Lean-Kennzahlen diefür jedes Teil berechnet werden, in einem Cockpit zu Durchschnittswerten zusammengeführt.

Des Weiteren ermöglicht das Werkzeug eine Auswertung, ob ein vorhandenes Kanban-System noch optimal ausgelegt ist. Wenn sich Verbrauchsmengen oder Wiederbeschaffungszeiten verändern, müssen die Kanban-Steuerparameter angepasst werden. Dazu werden die optimale und die aktuelle Auslegung in Form eines Soll-Ist-Vergleichs gegenübergestellt. Abweichungen zwischen Soll und Ist werden farblich hervorgehoben, auf diese Weise ist mit einem Blick erkennbar, für welche Teile Behältermengen oder Regale verändert werden sollten oder gar ein Methodenwechsel (von Kanban auf eine andere Steuerung) angedacht werden sollte.

2 Öffnen des Excel-Werkzeugs

Das Werkzeug "Kanban-Auslegung" steht zum kostenfreien Download bereit unter: <u>www.hyplan.org</u>. Klicken Sie im Navigationsmenü auf \rightarrow Ergebnisse, dort auf \rightarrow Downloads und dann auf \rightarrow <u>Download Kanban (Excel®)</u>.

Beim Start öffnet sich das so genannte "Cockpit" (siehe Abbildung 2). Das Cockpit ist jederzeit durch Click auf den entsprechenden Reiter erreichbar.

X	- 19 - (11 -	Ŧ	Kanbanberechnung 201	11-11-28 Neue O	perfläche ENTWURF.xls [k	Compatibilitätsm	nodus] - Micros	oft Excel			D 23
Dat	ei Start	Einfügen Seitenlayd	out Formein Dat	en Überprüf	en Ansicht					∨ 🕜 🗆	, er X
	A	В	C D	E	F	G	Н	I	J	K	-
	Berech	nnung von K	anban-Para	metern							
1											
3											
4											
5	Planung	sgrundlage (Ei	ngabedaten)								
6		Arbeitstage pro	Monat	20	Tage						
7	Wied	lerbeschaffung	szeit (WBZ)	3	Tage						_
8		Flexibilitä	t	1,5	Faktor						_
9		Sicherheitsbe	stand	1	Tage						_
10	F	Produktionszyk	lus Soll	5	Tage						_
11											
12											
14		Die ermittelt	en Kanban-P	arameter	finden sich						=
15		im Arbei	tsblatt "Kanb	an-Bered	hnung"						
16											
17											
18	Konnza	hlen (Ergebnisg	laten - Durchs	chnitte)							
19	Kenn/4a	Produktionsz	vklus	99	Tage						
20	Ur	nrüsthäufigkeit	pro Tag	8.8	1/Tag						
21	Mater	ialfluss in Behä	ilter pro Tag	45	Behälter pro Tag						
23	Du	rchschnittliche	r Bestand	747	Stück						
24		Umschlagsda	auer	16,3	Tage						
25					_						
26											
27		Bitte auf die Abweig	hung des Steuerna	rameter aufn	95500						
20		Drac dur die Abweit	anding des otedelpa	rameter autp	455611						
14 4	► H Cockp	it Kanban-Berechnung	Teile-Verbräuche	Steuerparam	eter-Ist Kontrolle	🕲 / 🛛 🖌 💽					
Berei	t								⊔ 100 % (−)		÷,

Abbildung 2. Cockpit der Kanban-Auslegung

Als Erstes gibt der Anwender die Daten der Planungsgrundlage manuell ein (gelbe Eingabefelder).

Die weitere Anwendung des Cockpits wird später beschrieben. Unten im Cockpit sind die zusammengefassten Lean-Kennzahlen dargestellt, diese sind aber zunächst lediglich mit Beispieldaten vorbelegt. Zunächst werden unternehmensspezifische Daten in die Eingabe-Arbeitsblätter eingegeben.

3 Eigene Daten in das Werkzeug einbringen

3.1 Aktuelle Verbrauchsdaten in das Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche" kopieren

Zur Eingabe von Teile-Verbrauchsdaten öffnet der Anwender das Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche". Analog zur dort vorhanden Datenstruktur erstellt er (außerhalb des Werkzeugs) eine Liste der Teile-Verbräuche aller zu betrachtenden Kanban-Teile und kopiert sie in das Eingabe-Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche" (siehe Abbildung 3).

🔀 I 层				URF.xls [Kor	npatibilität	smodus] - M			23
	Ganzes Arb	eitsblatt mit einem Ma	ausklick	c in erprüfen	Ansicht		∞ 🕜		F 23
	die oben lin	ken grauen Kästen al	ctivierer	1	E	F		G	
$\frac{1}{2}$	eil	Stück pro Monat	Stüc	k					
3	1 Teil 1		6134	280					
4	2 Teil 2		2030	96					
5	3 Teil 3		7981	378					
6	4 Teil 4		1888	96					
7	5 Teil 5		1656	96					
8	6 Teil 6		1961	196					
9	7 Teil 7		111	196					
10	8 Teil 8		6134	280					
11	9 Teil 9		2030	96					
12	10 Teil 10		7981	378					
13	11 Teil 11		1888	96					
14	12 Teil 12		1656	96					
15	13 Teil 13		1961	196					
16	14 Teil 14		111	196					-
14 • •	🕨 🗌 Cockpit 📈 Kanb	an-Berechnung 📜 Teile-Verl	oräuche 🖉	Steuerparameter-1	ist 📈 Kor	trolle 🔏 🛯 🔍			▶ [
Bereit		Mittelwert: 1109,408571 Anz	ahl: 2 4	Summe: 186380,64		100 % 🗩	_0_		+ .;;

	19	• (°" -		rechnu	ing 2011-1	1-28 Neue 0	Oberfläche	ENTWUR	F.xls [Ko	ompatibilität	smodus] - M		۰	23
Date	i	Start	Einfügen	Seiter	nlayout	FormeIn	Daten	Überj	prüfen	Ansicht		♥ 🕜		æ 23
		A	В			С		D		E	F		G	
1 2	Teiln	ummer Ausschr	Bezeichnun	g M	lonatsver tück pro	brauch Monat	Behäl Stück	tergröße						
3 4 5 6 7		Kopieren Einfüge	n optionen: 3 fr fr 20 %	8	Dater recht: "Einfi	neinfügun s-Mauskli igungsopt	g durch ck und a tionen"	auf -	280 96 378 96 96					
8 9 10		K <u>o</u> pierte Zellen l <u>ö</u> Inhalte l	<u>zenen e</u> infügen ischen lös <u>c</u> hen			19 1 61	61 11 34		196 196 280					
11 12 13		Zellen fo Zeilenho Ausblen	ormatieren ōhe den			20 79 18	30 81 88	:	96 378 96					
14 15 16		Einblen 1. 14	den 5 Teil 15 4 Teil 14			16 19 1	61 11		96 196 196					Ŧ
Rereit	F F	Cockpit	Kanban-B	erechn	1109 408	eile-Verbrä	iuche 🦯	Steuerpa	rameter	-Ist Kon	trolle			

Abbildung 3. Datenaktualisierung im Eingabe-Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche"

Achtung: In den Arbeitsblättern dürfen niemals alle Zeilen gelöscht werden, sonst verlieren die Formeln in den anderen Arbeitsblättern den Bezug. Am besten aktiviert der Anwender das ganze Arbeitsblatt und fügt die neuen Daten ein. Er überschreibt also die alten Daten, auf diese Weise bleiben die Bezüge erhalten.

3.2 Bisherige Steuerparameter in das Arbeitsblatt "Steuerparameter-Ist" kopieren

Zur Eingabe von Daten zu den bisherigen Dispositionsparametern öffnet der Anwender das Arbeitsblatt "Steuerparameter-Ist" durch Click auf den entsprechenden Reiter (siehe Abbildung 4). Analog zur dort vorhanden Datenstruktur erstellt er (außerhalb des Werkzeugs) eine Liste von der aktuellen Los- und Regal-Größen für jedes Teil. Wenn das Werkzeug zum wiederholten Mal angewendet wird, kann normalerweise der letzte Stand der "Steuerparameter-SOLL" aus dem Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung" übernommen werden.

Die Reihenfolge der Teile in der Liste IST-Steuerparameter ist beliebig, der Bezug wird über die Teilenummer hergestellt. Allerdings sollte Anzahl an Teilen der Teile mit denen im Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche" übereinstimmen. Hilfestellung gibt die Informationszeile 2, die zeigt, wie viele Zeilen belegt sein müssen. Ist die entsprechende Zahl grün hinterlegt (siehe Abbildung 4), so stimmt die Anzahl der Teile in diesem Arbeitsblatt mit der im Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche" überein. Als weitere Orientierungshilfe ist die erste Spalte in den Zeilen, in denen Teile eingegeben werden müssen, grau markiert.

	- 17 - 17	- Kanbanberec	hnung 2011-11-2	28 Neue Oberfläc	he EN	TWURF.xls [Kon	npatibilitätsmodu	s] _c	- (9	23
Date	i Start	Einfügen Se	eitenlayout F	ormeln Date	n	Uberprüfen	Ansicht	~	0	s ēr	2:3
	A	В	С	D		E	F	6	;		
1	Liste vo	n Ist-Steu	ierparam	etern							=
2	Formeln bitte kopi	eren bis einschließ	lich Zeile		63						
3											
4											-
5	Toilnummor	Deo I	röße	Dogal Größo							
7	reinfunner	Behälter	Stück	Anzahl Behäl	ter						
8	1	6	1680	Anzam Denai	13					-	-
9	2	5	480		10						
10	3	6	2268		12						
11	4	5	480		11						
12	5	2	192		4						
13	6	3	588		6						
14	7	1	196		2						
15	8	6	1680		13						
16	9	6	576		12						
17	10	6	2268		12						
18	11	5	480		11						
19	12	5	480		10						
20	13	3	588		6						-
21	14 Cockeit	/ Kanhan Bara	190	la Varbräucha	2 Char		Kontrolla			<u> </u>	¥
Parcit	COCKDIC	Kanban-Bere		e-verbrauche	Stet	Jerparameter-	100 K				

Abbildung 4. Eingabe-Arbeitsblatt "Steuerparameter-Ist" mit korrekter Anzahl von Zeile

In Abbildung 5 und Abbildung 6 ist die Zahl in der Informationszeile 2 rot hinterlegt, das signalisiert die Notwendigkeit zu Anpassung. In Abbildung 5 sind zu wenig Teile eingegeben, der Anwender fügt die fehlenden Teile hinzu.

A B C D E F G H Liste von lst-Steuerparametern Image: Stepe state sta	Datel	Start	Einfügen S	Seitenlayout F	ormeln Daten	Überprüfen	Ansicht	<pre></pre>	2 🕜 🗆	đ
Liste von Ist-Steuerparametern Formeln bitte kapieren bis einschließlich Zeile 63 Formeln bitte kapieren bis einschließlich Zeile 63 Teilnummer Losgröße Regal-Größe Behälter Stück Anzahl Behälter 6 39 5 480 11 7 40 5 480 10 200 41 3 588 6 200 200 43 6 130 1 44 6 576 12 200 43 6 200 11 200 200 13 200 130 200	4	A	В	С	D	E	F	G	H	1
Formeln bitle kopieren bis einschließlich Zeile 63 Gemein zummer Losgröße Regal-Größe Teilnummer Losgröße Regal-Größe Behälter Stück Anzahl Behälter 6 39 5 480 11 7 40 5 480 10 8 41 3 588 6 9 42 1 196 2 1 44 6 576 12 1 44 6 576 12 3 46 5 480 10 3 46 5 480 11 4 4 6 576 12 3 46 5 480 11 <th>l</th> <th>Liste vo</th> <th>n Ist-Ste</th> <th>uerparam</th> <th>etern</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	l	Liste vo	n Ist-Ste	uerparam	etern					
Teilnummer Los Sück Anzahl Behälter Anzahl Sehälter Anzahl Sehälter 39 5 480 11	F	ormeln bitte kopi	eren bis einschlie	ßlich Zeile	63					
Teilnummer Los Stück Regal-Größe Anzahl Behälter 39 5 480 11 40 5 480 11 40 5 480 10 41 3 588 6 42 1 196 2 44 6 576 12 44 6 5268 12 44 6 576 12 44 6 576 12										
Teilnummer Loss \overline{OB} Regal-Größe Anzahl Behälter Anzahl Behälter 3 39 6 480 11 40 5 480 10 <	_									
Behälter Stück Anzahl Behälter Anzahl Behälter 39 5 480 11 1 40 5 480 10 1 1 41 3 588 6 1 1 1 42 1 196 2 1	1	Collnummor	Los	ıröße	Pogal Größe					
39 5 480 11 40 5 480 10 41 3 588 6 42 1 196 2 0 43 6 1680 13 1 44 6 576 12 2 45 6 2268 12 3 46 5 480 11 44 47 5 480 11 44 47 5 480 11 43 6 588 6 5 480 11 44 5 480 11 45 6 2268 12 5 480 13 6 576 12 7 50 6 51 6 576 52 6 2268 12 53 5 5 480 11 6 576 12 52 6 2268 53 5 480 54 11 10 53 5 480 54 11 10 53 5 <t< td=""><td></td><td>ennunnner</td><td>Behälter</td><td>Stück</td><td>Anzahl Behälter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		ennunnner	Behälter	Stück	Anzahl Behälter					
40 5 480 10	3	39	501101101	5 480	11					
3 41 3 588 6 1 42 1 196 2 1 196 2 43 6 1680 13 1 1 1 44 6 576 12 1 1 1 45 6 2268 12 1 1 1 46 5 480 11 1 1 1 1 47 5 480 10 1	7	40	6	5 480	10					
42 1 196 2 43 6 1680 13 44 6 576 12 2 45 6 2268 12 46 5 480 11 14 47 5 480 10 14 48 3 588 6 14 49 1 196 2 14 50 6 1680 13 14 51 6 576 12 14 52 6 2268 12 14 53 5 480 13 14 54 10 13 14 14 54 10 13 14 14 54 10 11 14 14 55 6 12 14 14 53 5 480 11 14 54 10 14 14 14 14 54 10 14 14 14	3	41	3	3 588	6					
43 6 1680 13 44 6 576 12 45 6 2268 12 46 5 480 11 47 5 480 10 48 3 588 6 49 1 196 2 50 6 1680 13 51 6 576 12 52 6 2268 12 53 5 480 11 6 576 12 10 53 5 480 11 6 526 12 10 53 5 480 11 7 5 5 10 6 10 11 10	9	42	1	1 196	2					
44 6 576 12 45 6 2268 12 46 5 480 11 47 5 480 10 48 3 588 6 49 1 196 2 50 6 1680 13 51 6 576 12 52 6 2268 12 53 5 480 11 53 5 480 11		43	e	5 1680	13					
2 45 6 2268 12 4 45 5 480 11 4 47 5 480 10 48 3 588 6 49 1 196 2 50 6 1680 13 51 6 576 12 52 6 2268 12 53 5 480 11		44	6	576	12					
3 46 5 480 11 4 47 5 480 10 5 48 3 588 6 49 1 196 2 1 50 6 1680 13 13 3 51 6 576 12 52 6 2268 12 14 53 5 480 11 14 2 1 14 14 14 14	2	45		5 2268	12					
47 5 480 10 48 3 588 6 49 1 196 2 50 6 1680 13 51 6 576 12 52 6 2268 12 53 5 480 11	3	46		5 480	11					
48 3 588 6 49 1 196 2 50 6 1680 13 3 51 6 576 3 52 6 2268 53 5 480 11	1	47	5	480	10					
5 49 1 196 2 7 50 6 1680 13 3 51 6 576 12 3 52 6 2268 12 53 5 480 11	2	48		588	6					
3 51 6 576 12 3 52 6 2268 12 53 5 480 11	5	49	1	1 196	2					
8 51 6 576 12 9 52 6 2268 12 0 53 5 480 11 1 2 2 2 2 3 4 4 4	(50		1680	13					
52 6 2200 12 0 53 5 480 11 2 3 4 4 4	5	51		2/0	12					
	2	53		5 2200	11					
	1	55		400						
	5									
	3									
	4									

Abbildung 5. Eingabe- Arbeitsblatt "Steuerparameter-Ist" mit zu wenigen Zeilen

	- 9 - (2 - 1		:hnung 2011-11-2	28 Neue Oberfläc	he ENT	WURF.xls [Kom	patibilitätsmodu	ıs] - Micro	- (23
Dat	ei Start	Einfügen S	eitenlayout F	ormeln Date	n	Überprüfen	Ansicht	0	? 🕜 🛛	- 6	23
	A	В	С	D		E	F	G		Н	-
1	Liste vo	n Ist-Steı	lerparam	etern							
2	Formeln bitte kop	eren bis einschließ	lich Zeile		63						
3											
4 5											
6	Teilnummer	Losg	röße	Regal-Größe							
7		Behälter	Stück	Anzahl Behäl	ter						
47	40	5	480		10						
48	41	3	588		6						
49	42	1	196		2						
50	43	6	1680		13						
51	44	6	576		12						
52	45	6	2268		12						
53	40	5	480		10						
94 54	41	3	400		6						
50	40	1	196		2						
57	50	6	1680		13						
58	51	6	576		12						
59	52	6	2268		12						
60	53	5	480		11						
61	54	6	481		11						
62	55	7	482		11						
63	56	8	483		11						
64	56										
65	56									_	•
14 4	► ► Cockpit	Kanban-Bere	echnung <u>Tei</u>	le-Verbräuche	Steu	erparameter-I	st Kontrole				
Bere	it							00 % 🕒 —	-0	÷) ,;;

Abbildung 6. Eingabe- Arbeitsblatt "Steuerparameter-Ist" mit zu vielen Zeilen

In Abbildung 6 sind zu viele Teile eingegeben, überflüssige Zeilen werden gelöscht, bis die Liste mit denen im Arbeitsblatt "Teile-Verbräuche" übereinstimmt.

3.3 Anpassung des Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung"

Zur Anpassung des Arbeitsblatts "Kanban-Berechnung" klickt der Anwender auf den entsprechenden gelben Reiter.

Die Informationszeile (Zeile 2) im Arbeitsblatt zeigt, wie viele Zeilen erforderlich sind. Ist die Zahl grün hinterlegt, so ist die Anzahl der Zeile in diesem Arbeitsblatt korrekt und es muss nicht angepasst werden (siehe Abbildung 7).



Abbildung 7. Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung" mit korrekter Anzahl von Zeilen

Ist die Zahl in der Informationszeile rot hinterlegt, so muss der Anwender die Anzahl der mit Formeln belegten Zeilen an den Umfang anwendungsspezifischen Eingabedaten anpassen. Dies ist erforderlich, damit die Berechnungen vollständig durchgeführt werden (eine automatische Belegung mit Formeln ist uns ohne Makros leider nicht gelungen). Zur Anpassung entfernt der Anwender Zeilen, indem von hinten her löscht, oder er legt weitere Zeilen an, indem er die jeweils letzte Zeile kopiert. Zur einfacheren Orientierung ist die erste Spalte der mit Formeln zu belegenden Zeilen grau markiert.

Abbildung 8 zeigt ein Bild des Arbeitsblatts mit zu wenigen Zeilen. In der Informationszeile ist die Anzahl der erforderlichen Zeilen rot hinterlegt, das signalisiert die Notwendigkeit zu Anpassungen. Der Anwender kopiert die letzte belegte Zeile (hier Zeile 65) in die Zwischenablage und fügt sie in die Zeilen 66 bis 67 ein.







Abbildung 9. Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung" mit zu vielen Zeilen

Abbildung 9 zeigt ein Bild des Arbeitsblatts mit zu vielen Zeilen. In der Informationszeile (Zeile 2) ist die Anzahl der erforderlichen Zeilen rot hinterlegt, das signalisiert die Notwendigkeit zu Anpassungen (in den überflüssigen Zellen können Fehlermeldung und unsinnige Daten erscheinen). Zur Anpassung löscht der Anwender die unnötigen Zeilen.

3.4 Überprüfung im Arbeitsblatt "Kontrolle"

Hier kann auf einen Blick überprüfen werden, ob die Anzahl der Zeilen und Spalten in jedem der Arbeitsblätter stimmt (dann ist die Zahl grün hinterlegt). Fall eine Zahl rot hinterlegt ist, so muss die Anzahl der Zeilen bzw. Spalten im entsprechenden Arbeitsblatt wie oben beschreiben durch Löschen oder Kopieren werden.

🗶 I 🖵	19 - (°1 -	Ŧ	Kanbanberechnung	g 2011-11-28 I	Neue Oberf	läche ENTW	URF.xls [Komp	atibilitätsmodu	s] - Microsoft Exc	el	_	۰	23
Datei	Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfer	n Ansicht				♥ 🕜	- 6	23
	A	В	C	D		E	F	G	Н	I		J	
		Überpr	üfung, ob i	n allen '	Tabelle	en die r	ichtige A	nzahl vo	n Zeilen				
1		und Sp	alten kopie	ert ist			-						
2			A - b - it- b - it			bis	Zeile	b	is Spalte				
3			Arbeitsbait	α	Soll		st	Soll	lst				
4			Cockpit										
5		ŀ	(anban-Berech	nung		67	65	AA	AA				
6		2	Steuerparamet	er-lst		63	63	D	D				
7													
8													_
9	egende	Assessed		See been	0	1-4							_
10		Anzahl d	er kopierten Ze	eilen bzw.	Spatten	ist							-
10		I	n Oranung	Bitto au		(Zeilen b	nu Snaltan	kaniaran a	der lörehen)				-
12		zu gen	ng oder zu gro	Auforu	ipassen nd unter	(Zellen b	zw. spatten bor Struktur	r ist koine a	utomatische	Üborprüfund	möalir	h	-
1.4				Auigitu	iu unter	scilleulic	ner struktur	i ist keine a	utomatische	operbrurung	, mogine	41	-
15													-
16													
17													
18													
19													-
14 4 F	M Cockpit	🖌 Kanban-	Berechnung 🏑 Ti	eile-Verbräuc	he 📈 Ste	uerparamet	er-Ist Kont	trolle 😕 🖉	1				
Bereit										100 % 😑 🚽		-0	Đ,

Abbildung 10. Das Arbeitsblatt "Kontrolle" zeigt, ob die Zeilen und Spalten in allen Arbeitsblättern korrekt angepasst sind

4 Interpretation der Ergebnisse



4.1 Die Kanban-Berechnungen

Abbildung 11. Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung"

Das Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung" (siehe Abbildung 11) wird durch Click auf den entsprechenden Reiter geöffnet. Es zeigt für jedes Teil die Eingabedaten (gelber Bereich), die ermittelten Steuerparameter-SOLL (grün), die bisherigen Steuerparameter-IST (grau) und die berechneten Lean-Kennzahlen (blau).

Die Steuerparameter-SOLL geben an, wie die Regale und Losgrößen ausgelegt werden sollten. Wenn die bisherigen Steuerparameter-IST davon abweichen, werden sie mit roter Schrift dargestellt. Ist die Abweichung größer als 25%, werden sie rot hinterlegt.

4.2 Das Cockpit

Das Arbeitsblatt "Cockpit" wird durch Click auf den entsprechenden Reiter geöffnet. Im Cockpit kann der Anwender die Planungsgrundlagen ändern (gelbe Eingabefelder), die Berechnungen werden dann mit den neuen Werten durchgeführt.

Im unteren, blauen Teil des Cockpits sind zusammengefasste Lean-Kennzahlen dargestellt, die als Durchschnittswert aller Teile gebildet wurden. Die Kennzahlen für jedes Teil kann der Anwender direkt aus dem Arbeitsblatt "Kanban-Berechnung" auslesen. Das Beispiel (siehe Abbildung 12) besagt:

- Produktionszyklus: Im Durchschnitt wird f
 ür jedes Teil alle 9,9 Tage ein Los gefertigt
- Umrüsthaufigkeit: Pro Tag werden durchschnittlich 8,8 Fertigungsaufträge für die Kanban-Teile gestartet
- Materialfluss: Es müssen 45 Behälter pro Tag ein- bzw. ausgelagert werden
- Bestand: Im Durchschnitt befinden sich 747 Teile in allen Kanban-Regalen
- Umschlagsdauer: Die durchschnittliche Liegezeit eines Teils im Kanban-Regal beträgt 16,3 Tage

X	9 • (*		Kar	nbanberechnung 20	11-11-28 Neue Ol	erfläche ENTWURF.xls	[Kompatibilitätsn	nodus] - Micros	oft Excel		- 6	Ξ Σ3
Date	i Star	t Einfügen	Seitenlayout	Formein Dat	en Überprüfe	n Ansicht					∞ 🕜 =	. # XX
	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	-
1	Bere	chnung	von Kan	ban-Para	metern							
2												
4												
5	Planu	ngsgrundl	lage (Einga	abedaten)								
6		Arbeitsta	age pro Mo	onat	20	Tage						
7	Wie	ederbesch	naffungsze	eit (WBZ)	3	Tage						
8		Fle	exibilität		1,5	Faktor						
9		Sicher	heitsbesta	nd	1	Tage						
10		Produkti	onszyklus	Soll	5	Tage						
11												
12												
14		Die er	mittelten	Kanban-P	arameter	finden sich						=
15		in	Arbeitsh	olatt "Kanh	an-Bered	hnuna"						
16												
17												
18	17											
19	Kennz	anien (Erg	eonisdate	en - Durchs	ennice)	T						
20		Produi	kuonszyki ufiakoit pr	us o Tog	9,9	1/Tage						
21	Mat	orialfluee	in Bobälto	r pro Tag	0,0	1/Tag Robältor pro Tag						
22	Iniat	urchechn	ittlicher Br	estand	747	Stück						
23		llmer		r	16.3	Tage						
24		Unisc	maysuauc	-	10,5	rage						
26												
27												
28		Bitte auf di	ie Abweichun	g des Steuerpa	arameter aufp	assen						
14 4	E H Coc	kpit Kanban-	Berechnung 🏑	Teile-Verbräuche	Steuerparame	eter-Ist 🗶 Kontrolle 🖌	/ €⊒ / [] 4 📃					
Bereit										100 % —		-+ .:

Abbildung 12. Interpretation der Ergebnisse im Cockpit

Hinweis zum Download

Dieses Dokument steht zum kostenfreien Download bereit unter: www.hyplan.org. Klicken Sie im Navigationsmenü auf \rightarrow Ergebnisse, dort auf \rightarrow Downloads und dann auf <u>Download Kanban Leitfaden</u>.